

# Lyngør utepeis

## VEILEDNING



Lyngør utepeis er laget for utendørs bruk. Det er produsert i rustfritt lakkert stål. Lakken tåler opp mot 150°C. Når du flytter/plasserer utepeisen må du bruke løfthåndtakene på siden, ikke løft i kappea.

### FØR DU STARTER

Lyngør utepeis plasseres på et brannsikkert underlag og på en slik måte at den ikke utgjør noen brannfare. Utepeisen skal bare brukes på den måten den er tiltenkt. Følg alltid gjeldende brannforskrifter der du bor. Unngå å bruke peisen i sterk vind. Utepeisen er designet for vedfyring, men det anbefales at det ikke fyres uforholdsmessig hardt. For høy varme kan skade produktet

Utepeisen skal alltid være under oppsyn av voksen under bruk. Hold barn og kjæledyr på trygg avstand. Ha gjerne slukkemiddel i nærheten. Det anbefales at det ikke grilles ved første gangs bruk.

### NÅR DU STARTER

Påse at all emballasje er fjernet før bruk.  
Start med tørr opptenningsved/fliser og opptenningsull.  
Mat bålet med tørr og litt kraftigere vedfliser til du har oppnådd et godt bål.

Ikke brenn malt/impregnert trevirke, palletre, søppel og hageavfall i utepeisen.

### NÅR DU ER FERDIG

La bålet brenne ut av seg selv. Ikke bruk vann eller pulverapparat for å slokke bålet. Hvis du MÅ forlate ildstedet før det er slukket av seg selv, kvel ilden med sand. Ved krise, bruk slukkemiddel.

### RENGJØRING

Asken bør tømmes regelmessig, ca etter hver tredje fyring. Rengjøring skal kun skje når peisen er fullstendig avkjølt. Bruk alltid sunn fornuft og vær aktsom. Ha respekt for ild og hva den kan gjøre på avveie.

### MÅL

H 205cm  
L 80cm  
B 80cm  
Vekt 74,8kg

### TIPS

Ekstra utstyr som grillrist, avlastingsbord, regntrekk og understell med hjul kan kjøpes som tillegg